

Betriebsanweisung

Stand: 07.08.2023

Arbeitsbereich: Produktion

Arbeitsplatz: Außenbereich

Tätigkeit: Fahren von zwei- und vierrädigen motorbetriebenen Kleinfahrzeugen

Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt für das Fahren von motorbetriebenen Kleinfahrzeugen aller Art mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6km/h

Gefährdungen



- Anfahren von Personen oder Sachen,
- Umkippen des Fahrzeugs,
- Herausfallen aus dem Fahrzeug,
- Eingequetscht werden durch Herausfallen aus dem Fahrzeug,
- Gefährdung durch Kraft- oder Betriebsstoffe, Akkus

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Fahrer ist mindestens 18 Jahre alt und im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Führerschein)
- Fahrer ist fahrtauglich

Vor Inbetriebnahme / Übernahme:

- Sichtprüfung auf Defekte insbesondere der Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Bremse, Hupe, Licht, Blinker, Rückhaltesysteme, Schutzbügel, Reifen etc.

Bei Verwendung:



- Es sind die vom Hersteller bzw. dem Gesetzgeber vorgegebene persönliche Schutzausrüstung zu nutzen (z. B. Helm)
- Die Fahrweise ist dem befahrenen Gelände, den Sichtverhältnissen und dem Umfeld angepasst, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit wird eingehalten
- max. Anzahl der Mitfahrer gem. Herstellerangabe bzw. vorhandener Sitzplätze wird nicht überschritten
- Transport von Gegenständen nur gem. Herstellerangaben mit Ladungssicherung
- Bei Abstellen gegen Wegrollen sichern und Schlüssel abziehen

Verhalten bei Störungen



- Mängel, Unfälle, Schäden sofort dem Vorgesetzten / der Fuhrparkleitung melden
- Fahrzeug abstellen und gegen weitere Benutzung sichern
- Unfallstelle sichern, Warnweste tragen

Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe



- Ruhe bewahren.
- Ersthelfer hinzuziehen
- Notruf absetzen > Unfall melden

Notruf: 112 Ersthelfer:

Instandhaltung / Prüfung / Entsorgung

- Instandhaltung nur durch fachkundige Personen oder Fachfirmen